

Návod k použití zastříhovače T9

1. Nabíjení

- Připojte kabel USB do zastříhovače a druhý konec do adaptéru, powerbanky nebo počítače.
- Nabíjení obvykle trvá 2–3 hodiny. Kontrolka se rozsvítí během nabíjení a zhasne nebo změní barvu, když je baterie plně nabitá.

2. Příprava na použití

- Před prvním použitím očistěte čepel přiloženým kartáčkem.
- Pokud jsou čepele suché, naneste kapku oleje pro hladší chod a delší životnost.

3. Nastavení délky stříhu

- K zastříhovači jsou dodány různé nástavce (obvykle 1 mm, 2 mm, 3 mm).
- Vyberte požadovaný nástavec a nasadte ho na čepel.

4. Použití

- Zapněte zastříhovač stisknutím tlačítka.
- Držte přístroj pod úhlem 90° k pokožce pro rovnoměrné zastřížení.
- Pro detailní zastřížení okrajů vousů a vlasů používejte bez nástavce.

5. Čištění a údržba

- Po použití vypněte zastříhovač.
- Vyjměte nástavec a vyčistěte čepel kartáčkem.
- Můžete ji také otřít hadříkem a přidat kapku oleje na mazání.
- Nepoužívejte vodu, pokud zastříhovač není voděodolný.

6. Bezpečnostní tipy

- Nenabíjejte v blízkosti vody.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte na mokré vlasy nebo vousy, pokud není přístroj vodotěsný.